

Инструкция по монтажу термоусаживаемой муфты серии 3М GPS на напряжение 0.6/1 кВ.

Тип	Сечение кабеля, мм ²	Длина, мм
GPS-1	1 ÷ 2,5	450
GPS-2	4 ÷ 6	450
GPS-3	10	450
GPS-4	16	450
GPS-5	25	500
GPS-6	35	500



Рисунок 1.

Порядок монтажа:

1. Подготовьте кабель согласно размерам, указанным в таблице и на Рисунке 1.
2. Надвиньте на кабель внутренние и внешнюю термоусаживаемые трубки.
3. Установите коннекторы под опрессовку и проведите термоусадку защитной трубки с подклеивающим слоем (см. Рис. 2).
4. Усадите внутренние термоусаживаемые трубки на каждую жилу (см. Рис. 1).
5. Края кабеля с двух сторон загерметизируйте с помощью мастики ЕС 2230 (см. Рис. 1).
6. Усадите внешнюю термоусаживаемую трубку (см. Рис. 1).



Рисунок 2.